

Autohebetisch

Einfach, sicher, solide

GREBO Hebetchnik, Am Hohen Berg 70, 26607 Aurich, Tel.: 04941-6982722, Web: www.autohebetisch.de

Bedienungsanleitung

- Grundvoraussetzung für das Arbeiten mit dem Autohebetisch ist ein fester, ebener Untergrund, z. B. ein Betonboden oder eine tragfähige Bodenpflasterung.
- **Bitte die Sicherheitshinweise am Gerät beachten!**
- **Der Autohebetisch ist ausschließlich zum Anheben von Fahrzeugen zu benutzen!**
- **Das maximale Gewicht des anzuhebenden Fahrzeuges darf 2,1 t nicht überschreiten.**
- Es ist sicherzustellen, dass alle Arbeiten mit dem Autohebetisch nur von körperlich und geistig gesunden Anwendern ausgeführt werden.
- Es ist empfehlenswert, den Autohebetisch mit einem 3t Rangierwagenheber zu benutzen. Nur so ist eine schnelle und sichere Bedienung gewährleistet.
- **Der Autohebetisch ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör anzuwenden!**
- Den Heberahmen seitlich unter das anzuhebende Auto schieben.
- Die mitgelieferten Balken zur Fahrzeugauflage so auf das Gestell auflegen, dass sie unter den Türschweller des Fahrzeuges bündig aufliegen.
- Die kurze, schwarze Hebestütze mit der Hebevorrichtung in die Rahmenführung des Autohebetisches einsetzen und mit dem mitgelieferten Arretierbolzen verriegeln.
- Die Hebebeine in die Beinführung von oben einsetzen. Bitte darauf achten, dass die Arretierbohrungen zum Anwender zeigen.
- Den Rangierwagenheber möglichst nahe am Hebegestell unter die Hebestütze schieben.
- Den Autohebetisch mit dem Rangierwagenheber in die erste Hebestufe anheben und mit den beiden mitgelieferten Arretierbolzen verriegeln.
- Diesen Vorgang nun auf der anderen Seite des Fahrzeuges wiederholen.
- Nun die lange Hebestütze in die Rahmenführung einsetzen und verriegeln.
- So wird das Auto Schritt für Schritt und Stufe für Stufe wechselseitig angehoben.
- In der höchsten Anhebestufe, vor dem Absetzen des Autohebetisches, werden die Hebebeine mit den Arretierbolzen **und** den Ringösen verriegelt.
- Durch die Verschränkung der Hebebeine in den Beinhaltern steht der Autohebetisch mit dem Fahrzeug sicher und fest auf dem Boden.
- Das Absenken des Fahrzeuges erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Stufe für Stufe.
- Vor dem Absenken sind die Ringösen zu lösen!
- **Das Absenken** des Autohebetisches zur Auflage auf den Arretierbolzen sollte **langsam und vorsichtig** erfolgen.
- Die stossabsorbierenden Beine schonen sowohl den Bodenbelag als auch den Autohebetisch
- **Wichtige Sicherheitshinweise: Das Fahrzeug mit dem Autohebetisch langsam und vorsichtig stufenweise absenken.**
- **Während der Autohebetisch angehoben und abgesenkt wird, dürfen sich keine Personen oder andere Lebewesen im Fahrzeug aufhalten!**
- **Pflegehinweis:** Den Autohebetisch und das Zubehör trocken lagern und trocken reinigen.
- **Wartung:** Diese mechanische Kurzhubhebebühne bedarf für die optimale Funktion keiner Wartung.
- Die Gebrauchsdauer beträgt aufgrund des verwendeten Materials bei bestimmungsgemäßer Verwendung mindestens 30 Jahre.
- **Entsorgung:** Das verwendete Material kann komplett dem Recycling für Metalle zugeführt werden. Die Fahrzeugauflagebalken aus Holz sind der Holzverwertung zuzuführen.