



*GREBO Hebetechnik, Am Hohen Berg 70, 26607 Aurich*

## **Bedienungsanleitung**

- Grundvoraussetzung für das Arbeiten mit dem Autohebetisch ist ein fester, ebener Untergrund, z. B. ein Betonboden oder eine tragfähige Bodenpflasterung.
- **Bitte die Sicherheitshinweise am Gerät beachten!**
- **Der Autohebetisch ist ausschließlich zum Anheben von Fahrzeugen zu benutzen!**
- **Das maximale Gewicht des anzuhebenden Fahrzeuges darf 2,1 t nicht überschreiten.**
- Es ist sicherzustellen, dass alle Arbeiten mit dem Autohebetisch nur von körperlich und geistig gesunden Anwendern ausgeführt werden.
- Es ist empfehlenswert den Autohebetisch mit einem 3t Rangierwagenheber zu benutzen, da dieser während des Hebe - und Absenkvorgangs nachläuft.
- **Der Autohebetisch ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör anzuwenden!**
- Den Heberahmen seitlich unter das anzuhebende Auto schieben.
- Die mitgelieferten Balken zur Fahrzeugauflage so auf den Rahmen auflegen, dass sie unter dem Rahmen, den Türschweller, bzw. den Aufnahmepunkten des Fahrzeuges aufliegen.
- Die kurze, schwarze Hebestütze (sie dient dem ersten Anheben) in die Rahmenführung des Autohebetisches einsetzen und mit dem mitgelieferten Arretierbolzen verriegeln.
- Die Hebebeine in die Beinführung von oben einsetzen. Die Arretierbohrungen sollten zum Anwender zeigen.
- Den Rangierwagenheber möglichst nahe am Heberahmen unter die Hebestütze schieben.
- Den Autohebetisch mit dem Rangierwagenheber in die erste Hebestufe anheben und mit den beiden mitgelieferten Arretierbolzen verriegeln.
- Diesen Vorgang nun auf der anderen Seite des Fahrzeuges wiederholen.
- Nun die lange Hebestütze in die Rahmenführung einsetzen und verriegeln.
- So wird das Auto Stufe für Stufe wechselseitig angehoben, indem die Hebestütze in der Länge nachgeführt wird.
- In der gewünschten, bzw. der höchsten Hebestufe wird der Rahmen vorsichtig auf die Arretierbolzen abgelassen und die Hebebeine werden zur Stabilisierung des Autohebetisches mit den Ringösen in der Rahmenführung festgesetzt.
- Das Absenken des Fahrzeuges erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Stufe für Stufe.
- **Vor dem Absenken bitte die Ringösen lösen!**
- Das Absenken des Autohebetisches sollte langsam und vorsichtig erfolgen.
- **Das Fahrzeug mit dem Autohebetisch langsam und vorsichtig stufenweise absenken.**
- **Während des Hebe- und Absenkvorgangs dürfen sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten!**
- **Pflegehinweis:** Den Autohebetisch und das Zubehör trocken lagern und trocken reinigen.
- Der Autohebetisch bedarf für die optimale Funktion keiner Wartung.
- Die Gebrauchsdauer beträgt aufgrund des verwendeten Materials bei bestimmungsgemäßer Verwendung mindestens 30 Jahre.
- Entsorgung: Das verwendete Material bitte dem entsprechenden Recycling zuführen.

**Eine Bedienungsanleitung mit Bildern finden Sie unter: [www.autohebetisch.de](http://www.autohebetisch.de)**